

OBD 指示灯说明

注意：安装设备应将车辆停在开阔的环境下，避免在车库地下室等信号盲区的地方



GSM/GPRS 状态指示灯说明如下：

GSM/GPRS 状态指示灯 **黄灯**

灯状态	含义
长亮	GPRS 通讯正常，连接到服务器
1s 亮，4s 灭	GPRS 通讯正常，未连接到服务器
1s 亮，1s 灭	未注册上网络
长灭	GSM 休眠/ACC off 低功耗

北斗+GPS 状态指示灯说明如下：

北斗+GPS 状态指示灯 **蓝灯**

灯状态	含义
长亮	GPS 定位成功
1s 亮，1s 灭	GPS 搜索卫星中
长灭	GPS 休眠/ACC off 低功耗