

S5E 指示灯说明



电源指示灯状态 **黄灯-Q3** 常亮 表示 供电正常（外电或备电）

信号指示灯状态 **黄灯-Q23**

灯状态	含义
快闪	正常收发数据中
常亮	连接到服务器、且定位成功
亮 5 秒灭 1 秒	连接到服务器，但未定位
亮 3 秒灭 1 秒	联网成功，未连接到服务器、未定位
亮 3 秒灭 3 秒	联网成功，未连接到服务器、已定位
亮 1 秒灭 3 秒	联网失败，已定位
亮 1 秒灭 1 秒	联网失败，未定位