

H5E/W5L 设备使用简介

注意：安装设备应将车辆停在开阔的环境下，避免在车库地下室等信号盲区的地方

第一步：检查配件

拿到设备之后，先检查设备是否有破损之类的情况。
如下图 1 所示，出厂时候包装。



图 1

第二步：测试拆除报警

说明：设备出厂默认每日 03:00 上报 1 次位置信息，其余时间处于省电休眠状态。

如下图 2 所示，用大头针将红色箭头处的海绵挑开，并使光线照射到孔内(光感开关口)，
光感开关受光照后，会马上开机同时上报**拆除报警**如图 3 所示



图 2



图 3

如下图 4 所示，设备光感开关曝光后，会上报位置信息并提示“拆除报警”、每次拆除唤醒后会持续工作 5 分钟然后再次进入省电休眠状态。



图 4

第三步：安装

第二步挑开光敏口后，撕掉 3M 胶表层，然后将 3M 胶这一面紧贴到目标物体上，确保不被漏光(后续一旦漏光就会上报拆除报警，那就说明是被人为拆除或是其它原因导致的脱落)



注意事项：

- 1) 请不要用力摔打或用利器刺破或将设备投入火中。
- 2) 设备不防水，请勿将设备投入水中，安装时应做好防水措施。