

YP41S 指示灯说明



GSM/GPRS 状态指示灯说明如下：

GSM/GPRS 状态指示灯 **黄灯**

灯状态	含义
慢闪	GSM 初始化中
常亮	GPRS 通讯正常/已经上线
不亮	GSM 休眠
快闪	未插卡或未识别或无效卡

北斗+GPS 状态指示灯说明如下：

北斗+GPS 状态指示灯 **蓝灯**

灯状态	含义
慢闪	北斗 GPS 信号搜索中
常亮	北斗 GPS 已定位
不亮	北斗 GPS 休眠/ACC off 低功耗