

# YP5S 指示灯说明



GSM/GPRS 状态指示灯说明如下：

GSM/GPRS 状态指示灯 **红灯**

| 灯状态 | 含义             |
|-----|----------------|
| 慢闪  | GSM 接收信号正常     |
| 常亮  | GPRS 通讯正常/已经上线 |
| 不亮  | GSM 休眠         |
| 快闪  | GSM 初始化中       |

北斗+GPS 状态指示灯说明如下：

北斗+GPS 状态指示灯 **绿灯**

| 灯状态 | 含义                    |
|-----|-----------------------|
| 常亮  | 北斗 GPS 已定位            |
| 不亮  | 北斗 GPS 休眠/ACC off 低功耗 |
| 快闪  | GPS 信号搜索中             |