

## YP5W 系列设备使用简介

**注意：安装设备应将车辆停在开阔的环境下，避免在车库地下室等信号盲区的地方**

### 1、装车前测试

拿到设备之后，注意如果厂家没有配备 SIM 卡，则需要先装上 SIM 卡（小卡）  
如下图 1 所示，出厂时候包装。



图 1

### 开机：

如下图 2 所示，在装车前一步，应该将如图 2 所示开关（箭头所指）向右拨动待设备指示灯会亮起即开机，如图 3 所示（前提是设备电池有电，一般出厂 15 天内电池都有电；如果指示灯不亮，可以尝试先充电）【平台及账号密码信息会打印在一个标签纸上随货发，也可以跟厂家索要】

关机：应该将如图 2 所示开关（箭头所指）向左拨动，设备指示灯会熄灭，即为关机。



图 2



图 3

打开备电开关后，指示灯亮起，设备通常会正常上线，如下图 4 所示



图 4

## 2、LED 指示灯状态说明

GSM/GPRS 状态指示灯说明如下：

### 蓝灯

灯状态	含义
快闪	4G 信号连接服务器初始化中
慢闪	平台无应答
常亮	GMS 信号接收正常
熄灭	设备休眠或未工作

北斗+GPS 状态指示灯说明如下：

### 绿灯

灯状态	含义
闪烁	定位信号初始化
常亮	已定位
熄灭	设备休眠或未工作

充电状态指示灯说明如下：

### 红灯

灯状态	含义
闪烁	正在充电中
常亮	充满或未充电
熄灭	设备休眠或未工作

## 3、装车

设备开机后，将设备放置在车辆上（尽量避免四周都是金属覆盖的地方）然后行车观察几分钟看看设备上线情况。

## 4、注意事项：

- 1) 用户安装设备前请仔细阅读本说明书。
- 2) 安装前请先插入 SIM 卡，SIM 卡为支持 4G 网络的卡，卡要未设置密码。
- 3) 请不要用力摔打或用利器刺破或将设备投入火中。
- 4) 设备不防水，请勿将设备投入水中，安装时应做好防水措施。
- 5) 请勿在开机情况下拆装 SIM 卡，应先关掉电源再拆装 SIM 卡。
- 6) 安装时候应确保指示灯一面朝上。

## 设备充电

设备充电时红灯闪烁，充满电后红灯熄灭或常亮（8 小时左右充满）

### 装卡/拆卡

如下图所示，按此方向，SIM 卡缺角朝内，芯片向下插入卡槽内，确保插到底；拆卡的时候则将 SIM 卡往里推，推到底它会自动弹出

