

YP5W 指示灯说明



GSM/GPRS 状态指示灯说明如下：

蓝灯

灯状态	含义
快闪	4G 信号连接服务器初始化中
慢闪	平台无应答
常亮	GMS 信号接收正常
熄灭	设备休眠或未工作

北斗+GPS 状态指示灯说明如下：

绿灯

灯状态	含义
闪烁	定位信号初始化
常亮	已定位
熄灭	设备休眠或未工作

充电状态指示灯说明如下：

红灯

灯状态	含义
闪烁	正在充电中
常亮	充满或未充电
熄灭	设备休眠或未工作