

YC5W 指示灯说明



GSM/GPRS 状态指示灯说明如下：

黄灯

灯状态	含义
快闪	未识别到 SIM 卡
慢闪	GSM 初始化
常亮	GMS 信号接收正常

北斗+GPS 状态指示灯说明如下：

蓝灯

灯状态	含义
闪烁	北斗 GPS 信号搜索中
常亮	北斗 GPS 信号接收正常

充电状态指示灯说明如下：

红灯

灯状态	含义
常亮	正常充电中
熄灭	电量已充满

注：红色指示灯只有在充电时才会工作