

# YP41L 指示灯说明



图 10

GSM/GPRS 状态指示灯说明如下：

GSM/GPRS 状态指示灯 **红灯**

灯状态	含义
快闪	GSM 初始化中
慢闪	GSM 接收信号正常
常亮	GPRS 上线

北斗+GPS 状态指示灯说明如下：

北斗+GPS 状态指示灯 **绿灯**

灯状态	含义
快闪	GPS 信号搜索中
常亮	北斗 GPS 已定位