

YN5K 指示灯说明



GSM/GPRS 状态指示灯说明如下：

蓝灯

灯状态	含义
3 秒灭 2 次	未装卡或未识别到卡
常亮	搜索网络中/卡欠费
3 秒闪 1 次	GMS 注册成功
1 秒闪 1 次	连接服务器成功
常亮	通话中

定位状态指示灯说明如下：

绿灯

灯状态	含义
常亮	搜索卫星/WiFi 信号中
3 秒闪 1 次	已定位
熄灭	卫星/WiFi 休眠

充电状态指示灯说明如下：

红灯

灯状态	含义
常亮	正充电中
熄灭或闪烁	电量已充满
1 秒闪 1 次	电量低于 20%，应尽快充电
3 秒闪 1 次	电量正常